

## **SÄKERHETSKONTROLL – VÅRD OCH KONTROLL**

[Körhäftet sidan 41-44]

### **6a. Säkerhetskontroll under motorhuven:**

1. **Motorolja** - kontrollera nivån med oljestickan.
2. **Bromsvätska** - kontrollera bromsvätskenivån. Den bör ligga vid MAX-strecket.
3. **Kylvätska** - kontrollera nivån. Kylvätskan ska bestå av 50% vatten och 50% glykol.
4. **Spolarvätska** - vatten och sprit mot frysning.
5. **Batteri** - fyll på destillerat vatten! Batteriet innehåller frätande syra.
6. **Hydraulvätska**

### **6b. Utvändigt säkerhetskontroll**

"Vänster sida, slå på tändningen, halvljus och vänster blinker och kontrollera följande":

1. Fram halvljus, strålkastar rengörare, parkeringsljus och vänsterblinkers.
2. Vänster framhjul, däck mönster (minsta tillåtna är 1,6 mm, för vinter-däck gäller 3mm). Vinterdäck är obligatoriska på personbilar under tiden 1 december till 31 mars. Lätt lastbil och buss med totalvikt på högst 3,5 ton gäller samma tidsperiod. Dubbdäck får användas fr.o.m. 1 oktober- tom 30 april (1 maj till 30 september är det dubbdäcks förbud). Dubbdäck måste användas på alla fyra hjulen. Fälg och luft måste kontrolleras.
3. Vänster sidomarkeringsljus.
4. Vänster bakhjul, däck mönster, fälg och luft.
5. Bakljus och registrerings skyltbelysning.

"Höger sida, byt till helljus och slå på höger blinkers och kontrollera följande":

1. Fram helljus.
2. Höger framhjul, däck mönster, fälg och luft.
3. Höger sidomarkeringsljus.
4. Höger bakhjul, däck mönster, fälg och luft.
5. Bromsljus och dimljus. Ta hjälp av någon som kan trampa på bromspedalen.
6. Reflexer och rutor.

### **6c. Last**

1. Placera lasten på ett säkert sätt, dvs. lågt och fastspänt.
2. Kör inte omkring med onödig last.

### **Extra tillägg, Rattas invändiga säkerhetskontroll:**

1. Förarstol (ryggstöd, länsgled och höjdgled) och ratt.
2. Bakspeglar.
3. Bilbälte ska ej vara vridet.
4. Dörrar.
5. Fungerande parkeringsbroms och färdbröms.
6. Vindrutespolare och vindrutetorkare.
7. Fungerande ljudsignal.